


FineVu GX1000 Cloud



Εγχειρίδιο Χρήστη:
FineVu GX1000 Cloud

Εγκατάσταση της Εφαρμογής **FineVu Cloud**



Σαρώστε τον αντίστοιχο QR κώδικα για την πλατφόρμα του κινητού σας (iOS ή Android).

Ακολουθήστε τις οδηγίες στο App Store ή Google Play Store για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.

Ανοίξτε την εφαρμογή μετά την εγκατάσταση για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση της συσκευής σας.

Android



iOS



Προσθήκη της Dash Cam στην Εφαρμογή

Για να συνδέσετε τη dash cam σας με την εφαρμογή:


1. Πατήστε το κουμπί Wi-Fi πάνω στη dash cam. Θα ακούσετε ένα ηχητικό μήνυμα που επιβεβαιώνει ότι το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή στο κινητό σας και πατήστε το κουμπί "Add Dash Cam".



Επιλογή της Dash Cam στην Εφαρμογή

Αφού πατήσετε το κουμπί "Add Dash Cam" και ενεργοποιηθεί η Wi-Fi στην κάμερα, ακολουθούν τα βήματα για την επιλογή της κάμερας σας στην εφαρμογή:

1. Στην οθόνη που εμφανίζεται, θα δείτε μια λίστα τα διαθέσιμα μοντέλα dash cams.
2. Επιλέξτε το μοντέλο της κάμερας σας, στην περίπτωση μας το "GX1000 CLOUD".




Επιβεβαίωση Σύνδεσης και Επιλογή της Κάμερας

Μετά την ενεργοποίηση του Wi-Fi στη dash cam, η εφαρμογή θα αναζητήσει διαθέσιμες κάμερες.

Στην οθόνη θα εμφανιστεί η διαθέσιμη κάμερα με το όνομα "FineVu_GX1000CLD_xxxx", όπου "xxxx" είναι ένας μοναδικός κωδικός για την κάθε κάμερα.


Πατήστε πάνω στο όνομα της κάμερας για να την επιλέξετε και να συνδεθείτε.



Επιβεβαίωση Σύνδεσης με την Κάμερα

Αφού γίνει η αρχική σύνδεση με την κάμερα, η εφαρμογή θα σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε τη σύνδεση:

Πατήστε το κουμπί "REC/MIC" που βρίσκεται πάνω στην κάμερα για να επιβεβαιώσετε τη σύνδεση.



Αποδοχή Άδειας Σύνδεσης

Κατά τη διαδικασία σύνδεσης, το τηλέφωνό σας ενδέχεται να ζητήσει άδεια για να συνδεθεί με το δίκτυο της κάμερας:

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα που ζητά να συνδεθεί στο Wi-Fi δίκτυο της κάμερας (π.χ., FineVu_GX1000CLD_xxxx), πατήστε "Join" (Αποδοχή).


Αυτό θα επιτρέψει στο τηλέφωνο να συνδεθεί με την κάμερα και να συνεχιστεί η διαδικασία παραμετροποίησης.



Επιλογή Γλώσσας

Αφού ολοκληρωθεί η σύνδεση με την εφαρμογή και την κάμερα, ξεκινούν οι αρχικές ρυθμίσεις:


1. Η εφαρμογή θα σας ζητήσει να επιλέξετε τη γλώσσα της dash cam.
2. Τα Ελληνικά δεν είναι διαθέσιμα, οπότε επιλέξτε "English".
3. Πατήστε "OK" για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και να συνεχίσετε με τις υπόλοιπες ρυθμίσεις.



Επιλογή Περιοχής

Μετά την επιλογή της γλώσσας, η εφαρμογή θα σας ζητήσει να επιλέξετε την περιοχή σας:


1. Από τη λίστα των περιοχών, επιλέξτε "Greece".
2. Μπορείτε να επιλέξετε έως και 5 περιοχές αν χρειάζεται.



Αυτόματες Ενημερώσεις Λογισμικού

Κατά την αρχική σύνδεση της κάμερας με την εφαρμογή, μπορεί να υπάρξουν αυτόματες ενημερώσεις λογισμικού:

1. Εάν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις, η εφαρμογή θα αρχίσει αυτόματα τη διαδικασία λήψης και εγκατάστασης.
2. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, περιμένετε χωρίς να κλείσετε την εφαρμογή ή να αποσυνδέσετε την κάμερα από το ρεύμα.
3. Όταν η ενημέρωση ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης. Πατήστε "OK" για να συνεχίσετε.




Βασικό Μενού της Εφαρμογής

Αφού ολοκληρωθούν οι αρχικές ρυθμίσεις και οι ενημερώσεις, θα μεταφερθείτε στο βασικό μενού της εφαρμογής. Στο μενού αυτό, έχετε τις εξής επιλογές:(OXI CLOUD)

1. **Live View:** Εδώ μπορείτε να δείτε σε πραγματικό χρόνο τι καταγράφει η κάμερα σας.
2. **Dash Cam File:** Αυτή η επιλογή αποθηκεύει όλα τα βίντεο που έχει καταγράψει η κάμερα, συμπεριλαμβανομένων των γεγονότων και των μη γεγονότων.
3. **Event Summary:** Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να δείτε όλα τα γεγονότα που έχει αποθηκεύσει η κάμερα.
4. **Dash Cam Settings:** Από εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της κάμερας σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
5. **Update:** Σας επιτρέπει να ελέγξετε για νέες ενημερώσεις λογισμικού και να τις εγκαταστήσετε.


Αρχικά, θα χρειαστεί να ελέγξετε για τυχόν διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού για την κάμερα σας και να τις εγκαταστήσετε. Αυτό θα διασφαλίσει ότι η κάμερα λειτουργεί με το πιο πρόσφατο λογισμικό, παρέχοντας όλες τις τελευταίες δυνατότητες και βελτιώσεις.



Ενημερώσεις Λογισμικού της Κάμερας

Μετά την είσοδο στο μενού "Update", μπορείτε να ελέγξετε για διαθέσιμες ενημερώσεις και να τις εγκαταστήσετε:


1. **Έλεγχος Ενημερώσεων:** Η εφαρμογή θα εμφανίσει τις διαθέσιμες ενημερώσεις για την κάμερα, συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων για τις ταχύτητες κάμερας, το firmware και τις γλώσσες.



Ενημερώσεις Λογισμικού της Κάμερας


Επιλογή Ενημέρωσης: Πατήστε το κουμπί "Update" για να ξεκινήσει η διαδικασία ενημέρωσης.

Επιβεβαίωση Ενημέρωσης: Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας ζητά να επιβεβαιώσετε την εγκατάσταση της ενημέρωσης. Πατήστε "OK" για να προχωρήσετε.



Ενημερώσεις Λογισμικού της Κάμερας


Εγκατάσταση Ενημέρωσης: Η ενημέρωση θα αρχίσει να εγκαθίσταται. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς να κλείσετε την εφαρμογή ή να αποσυνδέσετε την κάμερα από το ρεύμα.



Ενημερώσεις Λογισμικού της Κάμερας

Ολοκλήρωση Ενημέρωσης και Αυτόματη Επανεκκίνηση:


Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, η κάμερα θα επανεκκινήσει αυτόματα. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η επανεκκίνηση και ανοίξτε ξανά την εφαρμογή. Πατήστε "**Connect to Dash Cam**" για να συνδεθείτε ξανά με την κάμερα.



Σύνδεση στο Cloud

Για να συνδέσετε την κάμερα σας στο Cloud, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:


1. Πατήστε το εικονίδιο με το **σύννεφο** στην εφαρμογή.
2. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας ρωτά αν είστε σίγουροι ότι θέλετε να αποσυνδεθείτε. Πατήστε "**Disconnect**" για να επιβεβαιώσετε.
3. Είναι φυσιολογικό να κάνετε αποσύνδεση σε αυτό το σημείο, καθώς θέλουμε να ρυθμίσουμε την κάμερα για σύνδεση στο **Cloud**.



Σύνδεση στο Cloud

Για να συνδέσετε την κάμερα σας στο Cloud, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Πατήστε το εικονίδιο με το **σύννεφο** στην εφαρμογή.
2. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας ρωτά αν είστε σίγουροι ότι θέλετε να αποσυνδεθείτε. Πατήστε "Disconnect" για να επιβεβαιώσετε.
3. Είναι φυσιολογικό να κάνετε αποσύνδεση σε αυτό το σημείο, καθώς θέλουμε να ρυθμίσουμε την κάμερα για σύνδεση στο **Cloud**.





Σύνδεση στο Cloud

Αφού αποσυνδεθείτε από την τρέχουσα σύνδεση και μεταφερθείτε στο tab του Cloud, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:





1. Πατήστε "**Add Dash Cam**" στο tab του **Cloud**.
2. Η εφαρμογή θα αρχίσει να αναζητά κοντινές κάμερες. Βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi της κάμερας είναι ενεργοποιημένο.
3. Επιλέξτε την κάμερα από τη λίστα των διαθέσιμων συσκευών για να την προσθέσετε στο Cloud.

Υποσημείωση: Θα χρειαστεί να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στην υπηρεσία Cloud χρησιμοποιώντας το email της επιλογής σας. Η διαδικασία εγγραφής είναι πολύ γρήγορη και μπορεί να γίνει μέσω Gmail, Apple ID ή οποιουδήποτε άλλου email.



Σύνδεση στο Cloud

Αφού επιβεβαιώσουμε τη σύνδεση πατώντας το κουμπί **REC/MIC** όπως κάναμε και πιο πριν, η εφαρμογή θα μας ζητήσει να ξεκινήσουμε τη διαδικασία σύνδεσης της κάμερας σε ένα δίκτυο Wi-Fi ώστε να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Για να προχωρήσουμε, επιλέγουμε την επιλογή "**Mobile Router Connection**".





Σύνδεση στο Cloud

Πατάμε το κουμπί "[Open the Hotspot List](#)".

Θα εμφανιστούν όλα τα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi.


Επιλέγουμε το δίκτυο στο οποίο θέλουμε να πραγματοποιήσουμε σύνδεση.



Σύνδεση στο Cloud

Πληκτρολογούμε τον κωδικό του δικτύου Wi-Fi.




Πατάμε το κουμπί "Connect" για να συνδεθούμε.



Σύνδεση στο Cloud

Περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης.


Στο τέλος, θα μεταφερθούμε στο αρχικό μενού που δείχνει ότι η κάμερα είναι πλέον συνδεδεμένη μέσω cloud.



Ρυθμίσεις της Κάμερας

Για να ρυθμίσουμε την κάμερα, πατάμε το κουμπί "Dash Cam Settings".

Αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσω Cloud είτε μέσω Wi-Fi.




Ρυθμίσεις της Κάμερας - Βασικές

Στις βασικές ρυθμίσεις της κάμερας, θα βρείτε τις εξής επιλογές:

1. **Mic**: Εδώ μπορείτε να επιλέξετε αν τα βίντεο που θα τραβάει η dash cam θα έχουν ήχο ή όχι.
2. **Sound**: Ρυθμίστε το επίπεδο έντασης ήχου της κάμερας για τις διάφορες ειδοποιήσεις της.
3. **Time**: Επιλέξτε την ζώνη ώρας (time zone) για να υπάρχει συγχρονισμός του χρόνου ανάλογα με την τοποθεσία που βρίσκεστε. (Μπορείτε να κάνετε τον αυτόματο συγχρονισμό με το τηλέφωνό σας)

Στα επόμενα slides θα αναλύσουμε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις αναλυτικά.



Ρυθμίσεις της Κάμερας - Environment

Στην καρτέλα "Environment", μπορείτε να ρυθμίσετε τις παρακάτω επιλογές:

Wi-Fi Password: Εμφανίζεται ο κωδικός Wi-Fi που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της κάμερας με την εφαρμογή. Δίνεται και η δυνατότητα αλλαγής του κωδικού.

Wi-Fi Frequency Band: Επιλέξτε τη ζώνη συχνότητας Wi-Fi που θέλετε να χρησιμοποιήσει η κάμερα, 2.4GHz ή 5GHz. Η επιλογή 2.4GHz προσφέρει μεγαλύτερη εμβέλεια, ενώ η 5GHz παρέχει ταχύτερη σύνδεση. Προσέξτε το compatibility του mobile router αν θέλετε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση.

Vehicle Type: Καθορίστε τον τύπο οχήματος που έχετε. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ:

- Internal Combustion Engine Vehicle (Οχήματα Εσωτερικής Καύσης)
- HEV/PHEV (Υβριδικά και Plug-in Υβριδικά Οχήματα)
- EV (Ηλεκτρικά Οχήματα)

Speed Unit: Επιλέξτε τη μονάδα μέτρησης ταχύτητας που προτιμάτε, km/h ή mph.


Speed Display (OSD): Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την εμφάνιση της ταχύτητας στην οθόνη (On-Screen Display).

User Text Overlay: Προσθέστε ένα προσαρμοσμένο κείμενο που θα εμφανίζεται στο κάτω μέρος των βίντεο που καταγράφονται. Μπορείτε να εισάγετε έως 20 χαρακτήρες (γράμματα, αριθμούς και σύμβολα). Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε το όνομα του αυτοκινήτου ή τις πινακίδες του αυτοκινήτου.

Rear Cam Display: Επιλέξτε πώς θα εμφανίζεται η εικόνα της πίσω κάμερας, κανονικά (Standard) ή αναποδογυρισμένη (Flip Horizontal).

Security LED: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη φωτεινή ένδειξη ασφαλείας της κάμερας.


Status LED Brightness: Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της LED ένδειξης κατάστασης. Μπορείτε να επιλέξετε από διάφορα επίπεδα φωτεινότητας ή να αφήσετε τη ρύθμιση στην αυτόματη επιλογή (Auto).



Ρυθμίσεις της Κάμερας - Camera

Στην καρτέλα "Camera", μπορείτε να ρυθμίσετε τις παρακάτω επιλογές:


1. **HDR:** Ενεργοποιήστε τη λειτουργία HDR (High Dynamic Range) για να βελτιώσετε την ποιότητα των βίντεο. Το HDR βοηθάει στην καταγραφή περισσότερων λεπτομερειών σε σκηνές με υψηλή αντίθεση φωτισμού, όπως όταν οδηγείτε σε περιοχές με σκιά και φως ταυτόχρονα.
2. **Rear Video Brightness:** Ρυθμίστε τη φωτεινότητα του βίντεο της πίσω κάμερας.
 - Εάν το πίσω τζάμι του αυτοκινήτου είναι φιμέ, αυξήστε τη φωτεινότητα στο υψηλό (High).
 - Εάν το πίσω τζάμι είναι καθαρό, μπορείτε να αφήσετε τη ρύθμιση στη στάνταρ (Standard).



Ρυθμίσεις της Κάμερας - Record

Στην καρτέλα "Record", μπορείτε να ρυθμίσετε τις παρακάτω επιλογές:


1. **Driving Recording:** Εδώ μπορείτε να επιλέξετε την ποιότητα εγγραφής κατά την οδήγηση. Η επιλογή "Standard" είναι η προεπιλεγμένη, χωρίς περαιτέρω ρυθμίσεις.
2. **Parking Recording:** Εδώ μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία εγγραφής όταν το αυτοκίνητο είναι παρκαρισμένο:
 - **Motion:** Η κάμερα καταγράφει καθ' όλη τη διάρκεια που το αυτοκίνητο είναι παρκαρισμένο και σε περίπτωση παραβίασης θα έχουμε μεμονωμένο βίντεο που θα ξεκινάει **10 δευτερόλεπτα πριν την παραβίαση**.
 - **Power Saving:** Η κάμερα είναι απενεργοποιημένη και ενεργοποιείται μόνο εάν προηγηθεί παραβίαση (είτε από συναγερμό Pandora είτε από τον αισθητήρα της κάμερας).
 - **OFF:** Η κάμερα δεν καταγράφει κατά τη διάρκεια της στάθμευσης.
3. **Driving Impact Sensitivity:** Ρυθμίστε την ευαισθησία ανίχνευσης κραδασμών κατά την οδήγηση.
4. **Parking Impact Sensitivity:** Ρυθμίστε την ευαισθησία ανίχνευσης κραδασμών κατά τη στάθμευση.
5. **Parking Motion Sensitivity:** Ρυθμίστε την ευαισθησία ανίχνευσης κίνησης κατά τη στάθμευση.
6. **Anti-Flicker:** Ενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να αποτρέψετε το τρεμόπαιγμα του βίντεο όταν καταγράφετε σε συγκεκριμένες περιοχές. Όταν είναι ενεργοποιημένη, ο ρυθμός καρέ ρυθμίζεται στα 27 FPS. Συνιστάται να είναι στο OFF για καλύτερη ποιότητα βίντεο.
7. **Recording Quality Setting (Driving/Parking):** Επιλέξτε την ποιότητα εγγραφής για την οδήγηση και τη στάθμευση. Οι επιλογές περιλαμβάνουν:
 - Standard
 - High Quality



Ρυθμίσεις της Κάμερας - Voice Guidance

Στην καρτέλα "Voice Guidance", μπορείτε να ρυθμίσετε τις παρακάτω επιλογές:


1. **Wi-Fi Status:** Ενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να λαμβάνετε φωνητικές ειδοποιήσεις σχετικά με την κατάσταση της σύνδεσης Wi-Fi της κάμερας.
2. **Installation Angle:** Αυτή η ρύθμιση χρησιμοποιείται κυρίως από τους εγκαταστάτες. Κάνει μια φωνητική ειδοποίηση όταν εντοπίζει ότι η κάμερα δεν είναι τοποθετημένη στη σωστή γωνία.
3. **Recording Status:** Ενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να λαμβάνετε φωνητικές ειδοποιήσεις σχετικά με την κατάσταση της εγγραφής, όπως για παράδειγμα αν η εγγραφή είναι ενεργή ή αν έχει σταματήσει.
4. **Parking Event:** Ενεργοποιήστε τη φωνητική καθοδήγηση για να ενημερώνεστε για συμβάντα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της στάθμευσης, όπως ανίχνευση κίνησης ή κραδασμών.



Ρυθμίσεις της Κάμερας - ADAS

Στην καρτέλα "**ADAS & Safe Driving**", μπορείτε να ρυθμίσετε τις παρακάτω επιλογές:


1. **Speed Camera Alert:** Δεν υποστηρίζεται στην Ελλάδα. Προτιμήστε να το έχετε στο OFF.
2. **FVMA (Front Vehicle Motion Alert):** Ειδοποιεί αν το προπορευόμενο όχημα αρχίσει να κινείται, μειώνοντας τον κίνδυνο να χάσετε κρίσιμες στιγμές στην κυκλοφορία.
3. **LDWS (Lane Departure Warning System):** Προειδοποιεί αν το όχημα ξεφεύγει από τη λωρίδα του, βοηθώντας σας να παραμένετε εντός της πορείας σας. Η ταχύτητα ενεργοποίησης μπορεί να ρυθμιστεί στα 60 km/h, 80 km/h, ή 100 km/h.
4. **Mobile Camera Alert:** Δεν υποστηρίζεται στην Ελλάδα. Προτιμήστε να το έχετε στο OFF.
5. **Hour Alarm:** Μας ενημερώνει τι ώρα είναι κάθε πρώτο λεπτό της ώρας.
6. **Driving Rest Notification:** Μας θυμίζει να σταματάμε για διάλειμμα κάθε 2 ώρες οδήγησης.
7. **ADAS Alert Method:** Μπορείτε να επιλέξετε αν οι ειδοποιήσεις του ADAS θα γίνονται με έναν χαρακτηριστικό ήχο beep ή με φωνητικό μήνυμα.



Ρυθμίσεις της Κάμερας - Power

Στην καρτέλα "Power", μπορείτε να ρυθμίσετε τις παρακάτω επιλογές:


1. **Using Auxiliary Battery:** Ενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση εάν χρησιμοποιείτε βοηθητική (backup) μπαταρία για την κάμερα.
2. **Low Voltage Settings:** Ρυθμίστε την τάση στην οποία η κάμερα θα απενεργοποιείται για να αποφύγετε την πλήρη αποφόρτιση της μπαταρίας του οχήματος. Η κάμερα θα ενεργοποιείται μόνο σε περίπτωση παραβίασης.
3. **Winter Setting:** Ενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να αυξήσετε το όριο χαμηλής τάσης κατά 0.2V κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ώστε να αποτρέψετε την αποφόρτιση της μπαταρίας.
4. **Cut-Off Time Settings:** Ρυθμίστε το χρονικό διάστημα μετά το οποίο η κάμερα θα απενεργοποιηθεί για να αποφύγετε την αποφόρτιση της μπαταρίας του οχήματος.



Ρυθμίσεις της Κάμερας - Cloud

Στην καρτέλα "Cloud", μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις του cloud και να παρακολουθείτε τη συνδρομή σας και τα διαθέσιμα δεδομένα. Οι επιλογές περιλαμβάνουν:


1. **Mobile Router:** Εμφανίζεται το όνομα του mobile router στο οποίο είναι συνδεδεμένη η κάμερα. Μπορείτε να αλλάξετε το δρομολογητή πατώντας το κουμπί "Change".
2. **Plan:** Εμφανίζεται το πρόγραμμα συνδρομής σας. Στην εικόνα βλέπουμε το πρόγραμμα "Basic 6GB" με τις παρακάτω πληροφορίες:
 - **My Cloud:** Δείχνει τη χρήση του προσωπικού σας cloud αποθηκευτικού χώρου (π.χ. 0.00GB / 1.2GB).
 - **Automatic Upload of Events:** Δείχνει τη χρήση του χώρου αποθήκευσης για αυτόματη αποστολή συμβάντων (π.χ. 0.00GB / 4.8GB).
3. **Live View:** Δείχνει το υπόλοιπο του χρόνου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Live View
4. **Play/Download:** Δείχνει το υπόλοιπο των φορών που μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή ή λήψη βίντεο
5. **Storage:** Δείχνει τον διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο
6. **Cloud Upload Settings:** Πατήστε αυτό το κουμπί για να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις αποστολής στο cloud.



Ρυθμίσεις της Κάμερας - Cloud Upload

Στην καρτέλα "Cloud Upload Settings", μπορείτε να ρυθμίσετε τις παρακάτω επιλογές για τη διαχείριση της αυτόματης αποστολής βίντεο στο cloud:


1. **Automatic Upload of Events:** Ενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να επιτρέψετε την αυτόματη αποστολή συμβάντων στο cloud.
2. **Upload Event:**
 - **Manual Recording:** Ενεργοποιήστε την αποστολή βίντεο που έχουν καταγραφεί χειροκίνητα.
 - **Driving Impact Detection:** Ενεργοποιήστε την αποστολή βίντεο σε περίπτωση ανίχνευσης σύγκρουσης κατά την οδήγηση.
 - **Parking Impact Detection:** Ενεργοποιήστε την αποστολή βίντεο σε περίπτωση ανίχνευσης σύγκρουσης κατά τη στάθμευση.
3. **Uploaded Video:**
 - **Front:** Ενεργοποιήστε την αποστολή βίντεο από την μπροστινή κάμερα.
 - **Rear:** Ενεργοποιήστε την αποστολή βίντεο από την πίσω κάμερα.




Ειδοποιήσεις και Ζωντανή Προβολή μέσω Cloud

Με την επιτυχημένη σύνδεση της κάμερας στο cloud, μπορείτε να λαμβάνετε ζωντανές ειδοποιήσεις για την κατάσταση του οχήματός σας και να έχετε ζωντανή προβολή του τι συμβαίνει. Οι ειδοποιήσεις θα σας ενημερώνουν για διάφορα συμβάντα, όπως όταν το όχημα μπαίνει σε κατάσταση στάθμευσης (parking mode) ή όταν ανιχνεύεται σύγκρουση κατά τη διάρκεια στάθμευσης.


Parking Mode



Impact Notification




Driving Mode



Ειδοποιήσεις και Ζωντανή Προβολή μέσω Cloud


Στο Cloud File μπορείτε να δείτε όλα τα βίντεο που έχουν καταγραφεί από την κάμερα και έχουν ανεβεί στο cloud. Τα βίντεο αυτά οργανώνονται με βάση την ημερομηνία και την ώρα καταγραφής τους, ενώ μπορούν να φιλτραριστούν ανάλογα με τον τύπο του συμβάντος, όπως Event, Parking ή Manual.

Με αυτή τη δυνατότητα, έχετε άμεση πρόσβαση στα καταγεγραμμένα βίντεο οπουδήποτε και οποτεδήποτε, επιτρέποντάς σας να ελέγχετε και να αναπαράγετε τα βίντεο για να δείτε τι έχει συμβεί στο όχημά σας.



Ειδοποιήσεις και Ζωντανή Προβολή μέσω Cloud

Οι ειδοποιήσεις είναι προσβάσιμες μέσω του κουμπιού με το καμπανάκι στη γενική οθόνη της εφαρμογής. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να δείτε όλες τις προηγούμενες ειδοποιήσεις οποιαδήποτε στιγμή. Σε περίπτωση που κάποια ειδοποίηση περιλαμβάνει βίντεο, υπάρχει απευθείας κουμπί για να το παρακολουθήσετε.



WiFi Routers & Internet Bundles

Όπως προείπαμε, η κάμερα χρειάζεται κάποια σύνδεση στο διαδίκτυο, η οποία πιθανότατα θα πραγματοποιείται μέσω κάποιου 4G WiFi router. Αν και δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εταιρεία που προτείνουμε, κάποιες προσφορές είναι οι εξής:

(Η κατανάλωση δεδομένων της κάμερας υπολογίζεται κατά μέσο όρο σε 5-10 GB το μήνα.)

[Πάτα εδώ για να δεις την προσφορά](#)



Giga Boost 10GB
για 30 μέρες

Από 9,90€ μόνο **5,95€**



[Πάτα εδώ για να δεις την προσφορά](#)



COSMOTE

Ένας κόσμος, καλύτερος για όλους.



10GB
για 1 μήνα

10€

Προσφορά